

Ersatzteilverzeichnis UL500/11PR
Spare Parts List

Best.-Nr.: 00.4973
Code Nr.

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0692	Gehäuse	Casing
2	1	07.5535	Zylinderaufnahme	Cylinder Adaptor
3	4	21.0388	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
4	1	00.6737	Kurzhubzylinder	Short-Stroke Cylinder
5	1	07.3374	Druckteil	Compression Cap
6	4	21.0710	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
13	1	07.2206	Zentrierscheibe	Centring Disc
•14	1	07.2199	Kolben	Piston
•15	1	07.3038	Dichtungsstützteil	Seal Support
•16	1	07.3628	Sechskantmutter	Hexagon Nut
17	1	22.0178	Zylinder	Cylinder
•18	1	06.0234	O-Ring	O-Ring
19	1	07.3039	Distanzring	Spacer Ring
20	1	07.3929	Dichtungsaufnahme	Seal Adaptor
•20A	1	06.0267	O-Ring	O-Ring
•21	1	07.1861	Stützring	Support Ring
•21A	1	07.2235	Stützring	Support Ring
•22	1	00.1635	Nutring-Dichtsatz	Seal Packing
•22A	1	00.3582	Nutring-Dichtsatz	Seal Packing
•23	2	07.2203	Ventilsitz	Valve Seal
24	1	07.2215	Bypassventilstopfen	Bypass Valve Plug
•25	2	06.0255	O-Ring	O-Ring
•26	1	06.0253	O-Ring	O-Ring
28	1	07.3010	Rückschlagventilstopfen	Kick-Back Valve Plug
28A	1	07.3040	Distanzrohr	Spacer Pipe
•28B	1	06.0582	O-Ring	O-Ring
•29	1	07.2198	Ventilplatte	Valve Plate
•30	1	07.2758	Ventilfeder	Valve Spring
31	4	07.1397	Verschlussstopfen (ohne Darst.)	Stop Plug (not shown)
32	4	06.0805	Stahl-Dichtring (ohne Darstellung)	Gasket steel (not shown)
•		00.5795	Kolbeneinheit kpl. (13-23/25)	Piston unit Assy (13-23/25)
•		14.0557	Rep. Satz	Repair Kit

Zur Einstellung des Ventils und zu Wartungsarbeiten lesen Sie bitte die Punkte in der Betriebsanleitung UL 500, D1443 nach.
 To adjust valve and to do maintenance work, please read respective points in the operating instructions for UL 500, D1443.

