

**Ersatzteilverzeichnis**  
**Spare Parts List**

**UL 262/1R**  
**UL 262/1HR**

**UL262/2R**  
**UL262/2HR**

**1.4305**  
**AISI 303**

Für Inbetriebnahme, Wartung, Sicherheitsvorschriften und Instandsetzung beachten Sie die Betriebsanleitung des Standard UL262. (D1562)  
Please refer to the operating instructions for the standard UL262 with regard to operation, maintenance, safety guidelines and repair. (D1562)

| Lfd. Nr.<br>Item No. | Stückzahl<br>No. Off | Best.-Nr.<br>Code No. | Benennung                      | Description                  |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1                    | 1                    | 01.0772               | Gehäuse                        | Casing                       |
| ♦2                   | 1                    | 00.2345               | Führungstopfen kpl.            | Guide Plug Assy              |
| ♦♦3                  | 1                    | 06.0285               | O-Ring                         | O-Ring                       |
| ♦5                   | 1                    | 11.0692               | Kolbenstange                   | Piston Rod                   |
| ♦♦6                  | 1                    | 06.0078               | O-Ring zu Pos. 5               | O-Ring for 5                 |
| ♦♦7                  | 1                    | 06.0827               | Stützring zu Pos. 5            | Support Ring for 5           |
| ♦8                   | 1                    | 07.2370               | Kolbenkörper                   | Piston Body                  |
| ♦♦9                  | 1                    | 06.0071               | Manschette                     | Sleeve                       |
| ♦♦10                 | 1                    | 07.0591               | Manschettenstützring           | Sleeve Support Ring          |
| ♦11                  | 1                    | 07.2360               | Kugel für Bypassventil         | Ball for Bypass Valve        |
| ♦12                  | 1                    | 07.0637               | Feder für Bypass               | Spring for Bypass            |
| ♦12A                 | 2                    | 07.2371               | Ventilkörper                   | Valve Body                   |
| 13                   | 2                    | 07.3507               | Ventilstopfen                  | Valve Plug                   |
| ♦14                  | 1                    | 07.3509               | Ventilplatte                   | Valve Plate                  |
| ♦14C                 | 2                    | 06.0496               | O-Ring zu 13                   | O-Ring for 13                |
| ♦14D                 | 1                    | 07.1941               | Feder Rückschlagventil         | Spring Kick-Back Valve       |
| 15                   | 21                   | 07.1662               | Tellerfeder UL262/1 120 bar    | Spring Plate UL262/1 120 bar |
| 15                   | 19                   | 07.1523               | Tellerfeder UL262/2 280 bar    | Spring Plate UL262/2 280 bar |
| 16                   | 1                    | 07.2167               | Distanzhülse                   | Spacer Sleeve                |
| 17                   | 1                    | 07.2165               | Sechskantmutter selbstsich.    | Hexagon Nut Self Locking     |
| 18                   | 1                    | 07.1076               | Scheibe                        | Disc                         |
| 19                   | 4                    | 07.1397               | Verschlußstopfen               | Plug                         |
| 19A                  | 4                    | 06.0805               | Stahl-Dichtring zu Pos. 19     | Gasket Steel to 19           |
| 21                   | 2                    | 07.1793               | Distanzscheibe 1,0mm (UL262/1) | Spacer Disc 1,0mm (UL262/1)  |
| 21                   | 1                    | 07.1793               | Distanzscheibe 1,0mm (UL262/2) | Spacer Disc 1,0mm (UL262/2)  |
| 22                   | 1                    | 07.2166               | Handrad ULH                    | Spoked Hand Wheel ULH        |
| 23                   | 1                    | 05.0136               | Axial-Nadelkranz ULH           | Axial Needle Bearing ULH     |
| 23A                  | 1                    | 07.3432               | Axialscheibe ULH               | Disc ULH                     |
| ♦24                  | 1                    | 07.2164               | Knebelkerbstift                | Serrated Pin                 |
| ♦                    | 1                    | 14.0555               | Reparatursatz                  | Repair Kit                   |
| ♦                    | 1                    | 00:5964               | Steuerkolben kpl.              | Piston Unit                  |

